

特許取得済

インナースペースー取扱説明書

型番:SPINR



はじめに

このたびは、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しい取扱いをお願いいたします。
また、本紙はいつでも読み返せるように、大切に保管してください。
本書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。
最新版の取扱説明書は当社ホームページよりダウンロードできます。 <https://www.9229.co.jp/>

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが予想される内容を、「危険」、「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	危険 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
	警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△ 記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。
	⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険

	火の中に投入したり、加熱したりしない 発熱、破裂、発火、漏液の原因になります。
	釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりなど、強い衝撃を与えない 発熱、破裂、発火、漏液の原因になります。
	電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、本製品を入れない 火災、やけど、けが、感電の原因になります。
	直射日光の強いところや高温、高湿、水のかかる場所、炎天下の車内、火気の近くなどでは使用、充電、保管、放置しない 火災、やけど、けがなどの原因になります。
	変色、変形、感電、故障などの原因になります。 電池の性能や寿命を低下させる原因になります。 プラスチック部品が変形し故障の原因になります。

警告

	弊社推奨の製品以外は使用しない 発熱、破裂、発火、変形、破損、故障などの原因になります。 性能、寿命を低下させる原因になります。
	絶対に改造、分解、修理を行わない 火災、感電、けがの原因になります。
	異臭、発熱、変色、変形、その他の異常に気づいたときには、すぐに使用を中止する けがの原因になります。
	火が移った場合、直ちに空調服を脱ぎ、作業を中止し火を消す その際電源は取り外し、火元から遠ざける 火災、着火、やけどの原因になります。

注意

	無理な力を加えたり、投げたり、落としたり、踏んだりなど、乱暴に扱わない 破損の原因になります。
	長期間使用しない場合、電気部品を外し、乾燥した温度の低い場所に保管する サビやカビの発生、性能、寿命を低下させる原因になります。
	洗濯する際は電気部品などを取り外し、洗濯表示に従う

使用上のご注意

- 油、埃、溶剤や薬品などのつきやすい場所では使用しない
変形、破損、故障などの原因になります。
- 殺虫剤をかけたり、薬品を付着させたりしない
変色、破損などの原因になります。
- 生地がぬれている状態で長時間使用しない
衣服の種類によっては衣服に色移りする可能性があります。
- 製品の上で飛び跳ねたり重いものを載せたりしない
中のスペースーが破損する原因になります。
- 本体の布が破れたりしないよう注意する
穴が開くと空調能力が著しく低下します。

本製品の特徴

インナー Spacer は空調服の内側に着用することにより、背中や肩の空気流通路を確保することができます。
椅子の背もたれに寄りかかる際や、服が厚く重い空調服を着用した際でも、背中や肩に空気が流れ、空調服を快適にご使用していただくための商品です。

パッケージ内容と各部のなまえ




・インナー Spacer 本体
購入後は速やかに中身を確認、製品が揃っていることを確認してください。
また、ご使用になる前に、製品に破損などないか確認してください。
電気部品については動作確認をしてください。
万一、内容物の不足、製品の破損や動作しないなどの異常があった場合は、
お買上げの販売店までご連絡ください。

着用方法

1 インナー Spacer をベルトの縫い目が体の外側になるように着用する



ベルトの縫い目が外側になるように着用してください



2 ベルトを、胸の前で交差させバックルをカチッと音がするまで差し込む

①ベルトの長さを調節して体に密着させてください。



ベルトは胸の前で交差させる

3 インナー Spacer 着用時は、空調服の首紐は結ばずに使用する

①インナー Spacer の着用により、背中や肩・首にかけての空気流通路を確保します。



洗濯、お手入れ方法

洗濯する際は、洗濯タグの洗濯表記に従って洗濯してください。
タンブラー乾燥は絶対にしないでください。

仕様

【サイズ】フリー(着丈:46cm 肩巾:35cm) 【重量】約215g
【Spacer 素材】ポリエチレン 【メッシュ素材】ポリエステル 【ベルト素材】ポリエステル 【バックル素材】ポリプロピレン
※製品特有の臭いが強く感じられる場合がございますが、材質本来の臭いです。ご使用上問題はございません。

お問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせについては、お買上げの販売店または、空調服サービスセンターにご連絡ください。

空調服サービスセンター

〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-12-11 ヘリオス2ビル4F
TEL:0570-009229 FAX:0570-092290 受付時間:月～金 9:30～17:00(祝・祭日を除く)

製造元:株式会社セフト研究所