

はじめに

この度は、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しい取り扱いをお願いいたします。




また、本書はいつでも読み返せるように、大切に保管してください。
 なお、本書に用いられている写真や図は、実際の製品と異なる場合がございます。
 本書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。
 最新版の取扱説明書は弊社ホームページよりダウンロードできます。






株式会社空調服 ホームページ
<https://www.9229.co.jp/>

安全上のご注意

ご使用前の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
 また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが予想される内容を、「危険」、「警告」、「注意」に区分しています。
 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


	危険 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
	警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、身体的被害が生じる可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



	△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

	本来の目的以外の使用、水のかかる場所・火気を使用する場所では使用しない 火災、やけど、ケガなどの原因になります。 変色、変形、故障などの原因になります。
	直射日光が当たる場所や高温、多湿、水のかかる場所、炎天下の車内、火気の近くなどに保管、放置をしない 火災、やけど、ケガなどの原因になります。 変色、変形、故障などの原因になります。 製品寿命を低下させる原因になります。
	弊社推奨の製品以外は使用しない 変形、破損、故障などの原因になります。
	異臭、変色、変形、その他の異常に気づいたときには、すぐに使用を中止する

注意

	無理な力を加えたり、投げたり、落としたり、踏んだりなど、乱暴に扱わない 破損の原因になります。
	長期間使用しない場合、高温多湿の場所に保管しない カビの発生の原因になります。
	火の中に投入したり、加熱したりしない 破損の原因になります。
	釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりなど、強い衝撃を与えない 破損の原因になります。
	電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に、本製品を入れない 火災、やけど、ケガの原因になります。
	廃棄する際は自治体の条例などに従う

使用上のご注意

- ・油、ほこり、溶剤や薬品などのつきやすい場所では使用しない
変色、変形、破損などの原因になります。
- ・殺虫剤をかけたり、薬品を付着させたりしない
変色、変形、破損などの原因になります。
- ・生地がぬれている状態で長時間使用しない
衣服の種類によっては衣服に色移りする可能性があります。
- ・製品の上で飛び跳ねたり重いものを載せたりしない
破損の原因になります。


パッケージ内容と各部の名前

【同梱内容物】


- ・インナー Spacer 本体(1枚)
 - ・脇用 Spacer (2個)
- ※服は別売です。

インナー Spacer
(肩にあたる部分に肩パッドが入っています。)

対応製品: 空調服ブルゾン NO5732



- ① 首用面ファスナー
- ② 胸用面ファスナー
- ③ 肩用面ファスナー
- ④ 脇用面ファスナー



購入後は速やかに中身を確認し、製品が揃っていることを確認してください。

また、ご使用になる前に、製品に破損などないか確認してください。

万一、内容物の不足、製品の破損などの異常があった場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

ご使用方法


1 脇用 Spacer の貼り付け

インナー Spacer の脇用 Spacer を、空調服の左右の脇用面ファスナーに向きを合わせて貼り付けてください。



2 首用面ファスナーの貼り付け

空調服の襟についている左右の調整紐を、インナー Spacer の首と肩の隙間から引き出してください。次に空調服の首用面ファスナーとインナー Spacer の首用面ファスナーを貼り付けてください。



3 調整紐を結ぶ

2で引き出した左右の調整紐を結んでください。襟部分に空間ができ、首の後ろから空気が排出されやすくなります。



4 肩用面ファスナーの貼り付け

インナー Spacer の肩用面ファスナーと空調服の肩用面ファスナーの向きをあわせて貼り付けてください。貼り付ける際は、空調服側の肩部分が皺にならないよう注意してください。左右の2箇所とも面ファスナーを貼り付けてください。



肩用面ファスナー



皺にならないよう注意



貼り付け後

5 胸用面ファスナーの貼り付け

インナー Spacer が装着された服を着用し、インナー Spacer 側の左右の胸用面ファスナーを、フック面(固い面)が上側になるように重ねて貼り付けてください。その後、左右の空調服の胸用面ファスナーをインナー Spacer の胸用面ファスナーに貼り付けてください。



インナー Spacer の胸用面ファスナー

胸用面ファスナーのフック面(固い面)が上



空調服の胸用面ファスナー



インナー Spacer を装着しファスナーを閉めた状態

お手入れ方法

インナー Spacer 本体及び脇用 Spacer が汚れた場合は、インナー Spacer 本体から肩パッドを取り外し、インナー Spacer 本体の洗濯タグの洗濯表示に従って洗濯してください。肩パットの汚れは、薄めた中性洗剤を浸み込ませて固く絞った布で汚れを拭き、その後洗剤が残らないようにしっかりと拭き取ってください。

仕様

インナー Spacer 本体寸法	縦 約400mm 横 約450mm
脇用 Spacer 寸法	縦 約130mm 横 約120mm
質量	229g
Spacer 素材	ポリエチレン
メッシュ素材	ポリエステル

※製品特有のにおいが強く感じられることがございますが、材質本来のにおいです。ご使用上問題はございません。

対応製品のご案内

【対応製品】

- ・空調服® ブルゾン NO5732

お問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせは、空調服サービスセンターにご連絡ください。

株式会社空調服 サービスセンター

〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-12-11 ヘリオスIIビル4F

TEL:0570-009229 FAX:0570-092290

受付時間:月~金 9:30~17:00(祝・祭日を除く)

製造元:株式会社セフト研究所

・この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。

・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。

・「空調服」®「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。