

はじめに

この度は、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しい取り扱いをお願いいたします。

また、本書はいつでも読み返せるように、大切に保管してください。
なお、本書に用いられている写真や図は、実際の製品と異なる場合がございます。
本書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。
最新版の取扱説明書は弊社ホームページよりダウンロードできます。



株式会社空調服 ホームページ
<https://www.9229.co.jp/>

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが予想される内容を、「危険」、「警告」、「注意」に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	危険 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
	警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、身体的被害が生じる可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

	本来の目的以外の使用、火気を使用する場所では使用しない 火災、やけど、ケガなどの原因になります。 変色、変形、故障などの原因になります。
	直射日光が当たる場所や高温、多湿、水のかかる場所、炎天下の車内、火気の近くなどに保管、放置しない 火災、やけど、ケガなどの原因になります。 変色、変形、故障などの原因になります。 製品寿命を低下させる原因になります。
	弊社推奨の製品以外は使用しない 変形、破損、故障などの原因になります。
	異臭、変色、変形、その他の異常に気づいたときには、すぐに使用を中止する

注意

	無理な力を加えたり、投げたり、落としたり、踏んだりなど、乱暴に扱わない 破損の原因になります。
	長期間使用しない場合、高温多湿の場所に保管しない カビの発生の原因になります。
	火の中に投入したり、加熱したりしない 破損の原因になります。
	釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりなど、強い衝撃を与えない 破損の原因になります。
	電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、本製品を入れない 火災、やけど、ケガの原因になります。
	廃棄する際は自治体の条例などに従う

使用上のご注意


- ・油、ほこり、溶剤や薬品などのつきやすい場所では使用しない
変色、変形、破損などの原因になります。
- ・殺虫剤をかけたり、薬品を付着させたりしない
変色、変形、破損などの原因になります。
- ・製品の上で飛び跳ねたり重いものを載せたりしない
破損の原因になります。
- ・ミネラルウォーターは使用しない(水道水を使用すること)
シリコンチューブ、ユニット内のカビの発生の原因になります。
- ・無理な力を加えない
キャップを強く閉めたり、シリコンチューブを無理に引っ張ると破損の原因になります。
- ・専用の保冷剤以外は使用しない
凍傷などの原因になります。

パッケージ内容と各部の名前

【同梱内容物】

- ・サイフォンクールベスト(1枚)
- ・ボトル(1個)*1
- ・チューブ(1本)*1

*1 ご購入時にサイフォンクールベストに取り付けられています。



購入後は速やかに中身を確認め、製品が揃っていることを確認してください。
また、ご使用になる前に、製品に破損などないか確認してください。
万一、内容物の不足、製品の破損などの異常があった場合は、ご購入先までご連絡ください。

ご使用方法

1 水をセットする

ボトルに水を入れてキャップを閉める。
水を入れたボトルをボトルポケットに入れてファスナーを閉める。



2 サイフォンクールベストを着用する

網目が大きいメッシュを内側にして着用し、ウエストのバックルを留める。
肩ベルトとウエストベルトを調節する。



3 ボトルの高さを調節する

ボトルの中のチューブ先端が、ユニットのコネクター部分より上になるように高さを調節する。
ボトルポケット位置は、ドット釦で5段階に高さ調節が可能です。




4 水を流す

ボトルを力強く握ってユニットに水を流す。
ユニットに水が流れたらサイフォンの原理でボトルの水がなくなるまで流れます。
※ボトルの水を入れ替える際には、チューブの中を水で満たす。
または水を抜き空の状態にしてください。

お手入れ方法

洗濯タグの洗濯表示に従って洗濯してください。
洗濯時は、ボトルとチューブをコネクターから外して本体のみを洗ってください。
使用しない場合はチューブを外し、チューブを十分に洗った後、しっかりと乾燥させてから保管してください。



※洗濯後にチューブをはめる際には、チューブループに通してからコネクターにはめてください。
チューブループに通すことで引っかけてしまう等の破損を防ぎます。

仕様・オプション品

寸法	法	フリーサイズ(着丈 約62cm 肩巾 約35cm)
ボトル容量		160ml
メッシュ素材		ポリエステル100%
ベルト素材		ポリプロピレン100%

【オプション品】
・アイスエナジー 保冷剤 IP22500

※製品特有のにおいが強く感じられる場合がございますが、材質本来のにおいです。ご使用上問題はございません。

お問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせはご購入先、または空調服サービスセンターにご連絡ください。

株式会社空調服 サービスセンター
〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-12-11 ヘリオスIIビル4F
TEL:0570-009229
受付時間:月～金 9:30～17:00(祝・祭日を除く)

・この商品は、(株)三機コンシス・hap(株)・(株)空調服の技術を使用しています。
・「空調服」は(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
・「空調服」は(株)空調服の登録商標です。