

スパーサー一体型空調服™取扱説明書

型番:KU92130



はじめに

このたびは、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しい取扱いをお願いいたします。
また、本紙はいつでも読み返せるように、大切に保管してください。
本書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。
最新版の取扱説明書は当社ホームページよりダウンロードできます。 <https://www.9229.co.jp/>

本製品の特徴

KU92130は、空調服の内側にスパーサーを装置することによって、背中や肩の空気流通路を確保できるため、空調服を着た上からフルハーネスを装着することができます。

着用方法

- 1 インナースパーサーを空調服本体の内側にあるメッシュ部分に入れマジックテープで止める。(体側がスパーサーの凹面になるように入れる。)
- 3 空調服の上からフルハーネスを装着できます。



- 2 1.の装着が終わりましたら、ファン・ケーブル・バッテリーを接続し、襟に付いているボタン付きの調整紐を留めて着用して下さい。
※3Lサイズ以上は「ロングケーブル(CBB500)」をご使用下さい。



洗濯、お手入れ方法

洗濯する際は、洗濯タグの洗濯表記に従って洗濯してください。
スパーサーは服本体から取り外して洗濯して下さい。スパーサーは手洗い可能です。
タンブラー乾燥は絶対にしないでください。

仕様

【本体】ポリエステル75%綿25% 【メッシュ部分】ポリエステル100%
【スパーサー素材】ポリエチレン
※製品特有の臭いが強く感じられる場合がございますが、材質本来の臭いです。ご使用上問題はございません。

使用上のご注意


- ・油、埃、溶剤や薬品などのつきやすい場所では使用しない
変形、破損、故障などの原因になります。
- ・殺虫剤をかけたり、薬品を付着させたりしない
変色、破損などの原因になります。
- ・生地がぬれている状態で長時間使用しない
衣服の種類によっては衣服に色移りする可能性があります。
- ・製品の上で飛び跳ねたり重いものを載せたりしない
中のスパーサーが破損する原因になります。
- ・本体の布が破れたりしないよう注意する
穴が開くと冷却能力が著しく低下します。

お問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせについては、お買上げの販売店または、空調服サービスセンターにご連絡ください。

空調服サービスセンター

〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-12-11 ヘリオス2ビル4F
TEL:0570-009229 FAX:0570-092290 受付時間:月～金 9:30～17:00(祝・祭日を除く)

この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の商標および登録商標です。(登録区分9,10,11,12,17,20,24類)
「」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。